





































DIGIPACKY



	DCD 3/1-A	1 kus CD tray (vpravo), levá chlopeč vně
	DCD 3/1-B	1 kus CD tray (vpravo), levá chlopeč uvnitř
	DCD 3/1-C	1 kus CD tray (uprostřed)
	DCD 3/1K-1	1 kus CD tray (vpravo), kapsa na booklet do 24 stran (vlevo)
	DCD 3/1K-2	1 kus CD tray (vpravo), kapsa na booklet do 24 stran (uprostřed)
	DCD 3/1K-3	1 kus CD tray (uprostřed), kapsa na booklet do 24 stran (vlevo)
	DCD 3/1K-4	1 kus CD tray (vpravo), kapsa na booklet do 24 stran s palcovým výsekem vně (vlevo)
	DCD 3/1K-5	1 kus CD tray (uprostřed), kapsa na booklet do 24 stran s palcovým výsekem vně (vlevo)
	DCD 3/1K-6	1 kus CD tray (vpravo), kapsa na booklet do 24 stran s palcovým výsekem vně (vlevo)
	DCD 3/1K-7	1 kus CD tray (uprostřed), kapsa na booklet do 24 stran s palcovým výsekem vně (vlevo)
	DCD 3/1K-8	1 kus CD tray (uprostřed), kapsa na booklet do 24 stran s palcovým výsekem vně (vpravo)
	DCD 3/1K-9	1 kus CD tray (vlevo), kapsa na booklet do 24 stran s palcovým výsekem vně (vpravo)
	DCD 3/1K-10	1 kus CD tray (vpravo), kapsa - lepená chlopeč na booklet (vlevo)
	DCD 3/1K-11	1 kus CD tray (uprostřed), kapsa - lepená chlopeč na booklet (vlevo)
	DCD 3/1P-1	1 kus CD tray (vpravo), průsek na booklet do 24 stran (uprostřed)
	DCD 3/1P-2	1 kus CD tray (vpravo), obloukový průsek na booklet do 24 stran (uprostřed)
	DCD 3/1P-3	1 kus CD tray (vpravo), průsek na booklet do 24 stran (vlevo)
	DCD 3/1P-4	1 kus CD tray (uprostřed), průsek na booklet do 24 stran (vlevo)
	DCD 3/1P-5	1 kus CD tray (uprostřed), průsek na booklet do 24 stran (vpravo)
	DCD 3/1P-6	1 kus CD tray (uprostřed), 2 průseky na 2 booklety do 24 stran (vpravo, vlevo)

DIGIPACKY

	DCD 3/1S-1	1 kus CD tray (vpravo), lepený booklet do 24 stran (vlevo)
	DCD 3/1S-2	1 kus CD tray (vpravo), lepený booklet do 24 stran (uprostřed)
	DCD 3/1S-3	1 kus CD tray (uprostřed), lepený booklet do 24 stran (vlevo)
	DCD 3/1S-4	1 kus CD tray (uprostřed), lepený booklet do 24 stran (vlevo)
	DCD 3/2-A	2 kusy CD tray (uprostřed, vpravo), levá chlopeč vñě
	DCD 3/2-B	2 kusy CD tray (vlevo, vpravo)
	DCD 3/2K-1	2 kusy CD tray (uprostřed, vpravo), kapsa na booklet do 24 stran (vlevo)
	DCD 3/2K-2	2 kusy CD tray (uprostřed, vpravo), kapsa na booklet do 24 stran s palcovým výsekem vñě (vlevo)
	DCD 3/2P-1	2 kusy CD tray (uprostřed, vpravo), průsek na booklet do 24 stran (vlevo)
	DCD 3/2P-2	2 kusy CD tray (vlevo, vpravo), průsek na booklet do 24 stran (uprostřed)
	DCD 3/2P-3	2 kusy CD tray (vlevo, uprostřed), průsek na booklet do 24 stran (vpravo)
	DCD 3/2S-1	2 kusy CD tray (uprostřed, vpravo), lepený booklet do 48 stran (vlevo)
	DCD 3/2S-2	2 kusy CD tray (vlevo, uprostřed), lepený booklet do 48 stran (vpravo)
	DCD 3/2S-3	2 kusy CD tray (vlevo, vpravo), lepený booklet do 48str. (uprostřed)
	DCD 3/3	3 kusy CD tray
	D8CD 3/1-B	1 kus 8 ccm CCD, tray (vpravo)